



MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC

MN - 8

CÔNG DỤNG

Mặt nạ phòng độc là thiết bị để bảo vệ mặt, mắt, cơ quan hô hấp khi môi trường nhiễm độc.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Khối lượng toàn bộ mặt nạ: $\leq 1,6$ kg
- Khối lượng hộp lọc: 300 - 360 g
- Trở lực của hộp lọc: 147 - 216 Pa
- Hệ số lọt qua: $\leq 0,005$ %
- Độ truyền âm ở 70 dB không giảm quá: 5 dB
- Thời gian kháng độc với HCN nồng độ 4,5 mg/L, lưu lượng dòng khí 30L/min ở điều kiện phòng thí nghiệm: ≥ 35 phút
- Thời gian kháng độc với C₆H₆ nồng độ 5 mg/L, lưu lượng dòng khí 30L/min ở điều kiện phòng thí nghiệm: ≥ 35 phút
- Thời gian kháng độc với CCl₃NO₂ nồng độ 5 mg/L, lưu lượng dòng khí 30L/min ở điều kiện phòng thí nghiệm: ≥ 35 phút
- Hạn sử dụng và bảo quản: 7 năm



**Sản xuất theo tiêu chuẩn
TCCS - AN 09:2018**

Công ty Thanh Bình – BCA

 **Khu Công nghiệp An Ninh, xã
Sơn Đồng, thành phố Hà Nội**

 **Số điện thoại liên hệ
099 342 8888**

— An toàn - Uy tín - Chất Lượng —



MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC

MN - 8

ĐEO MẶT NẠ



BẢO QUẢN



Nơi khô, thoáng



Nhiệt độ $\leq 50^{\circ}\text{C}$



Tránh ẩm ướt

CHÚ Ý

- Sử dụng tại nơi có nồng độ O₂ trên 18%
- Nếu cảm thấy khó thở, nhức đầu, chóng mặt hoặc có mùi khó chịu khi đeo Mặt nạ phòng độc MN -8, hãy rời khỏi nơi làm việc ngay lập tức và di chuyển đến nơi an toàn
- Không sử dụng trong trường hợp chất gây ô nhiễm không khí chưa được xác định hoặc đe dọa đến sức khỏe, tính mạng
- Chỉ sử dụng với loại khí được áp dụng có ghi trên nhãn của Hộp lọc